

TRONHILL INFRA käyttöohje



Käsinojat: Ilman käsinojia tai 4D-käsinojat
(korkeus-, leveys-, syvyysäättö ja käsinojan kierto)

Synkro keinumekanismi, joka on
lukittavissa 5 eri asentoon

Keinumekanismin jäykkyyden säättö

Istuimen korkeussäättö

Pyörät: pehmeät kovalle lattialle tai
kovat pehmeälle lattialle